

«راهنمای سریع تنظیمات کنترلر ۳۷۰۲ برای کنترل توسط ریدرهای PK-UHF»

ردیف	تنظیمات	کد
۱	ریست پارامترهای دستگاه	0→ 246890 → 4 → 0850
۲	فعال نمودن مقایسه شماره کارت ها	0→ 246890 → 4 → 1501
۳	تنظیم فرمت شماره کارت ها	0→ 246890 → 4 → 9808
۴	تعریف کارت به صورت تک به وسیله ریدر	0→ 246890 → 4 → 6333 → نشان دادن کارت به ریدر
۵	تعریف کارت به صورت بلوکی	0→ 246890 → 4 → 6600 → چهار رقم سمت راست → 19 → هشت رقم کارت شروع → آخرین کارت
۶	فعال نمودن بازنویسی حافظه	0→ 246890 → 4 → 8701
۷	پاک کردن همه کارت ها	0→ 246890 → 4 → 0000
۸	پاک کردن شماره یک کارت	0→ 246890 → 7 → هشت رقم کارت
۹	تعریف کارت به صورت تک بدون نیاز به ریدر	0→ 246890 → 6 → 19 → هشت رقم کارت
۱۰		
۱۱		
۱۲		
۱۳		
۱۴		